AquaSense™ with PUREADVANTAGE™ filter technology

Water filtration Filtration de l'eau Wasserfiltration Фильтрация воды Filtración de agua

Thinking of you

Electrolux

English 2-5

Svenska 6-9

Filter through 2 litres of water







- Before using the AquaSense™ jug you need to activate the PUREADVANTAGE™ filter in the following way
  - o Place the jug under the tap and filter 2 litres of water.
  - o Discard the filtered water before start using the jug.

2. Filling the AquaSense™ Jug

- Place the jug under the tap with the opening positioned directly under the tap water outlet.
- Hold the jug under the tap and turn the water on. The pressure of the tap water will open the pour through filling lid and start filling the hopper.

3. AquaSense™ Capacity

- Large Jug: 1.6 liters filtered water capacity (2.3 liters total capacity)
- Small Jug: 1.2 liters filtered water capacity (1.6 liters total capacity)

4. Lifetime for the PUREADVANTAGE™ filter

- The PUREADVANTAGE™ filter achieves a filter capacity of approximately 150 liter of tap water.
- We recommend changing the PUREADVANTAGE™ filter after 30 days to keep optimized performance.
- To change the filter; pull the ring on the PUREADVANTAGE™ filter.

5. Store the PUREADVANTAGE™ filter

Store the sealed PUREADVANTAGE™ filter in a cold and dry place in no direct sun light sealed in the plastic packaging to keep the optimized performance of your filter.

6. Care of AquaSense™ and the PUREADVANTAGE™ filter

- Discard the water if it's not is used for two days.
- We recommend to store your water filter in a cool place and remember that water is a foodstuff. Please consume filtered water within one to two days.
- The AquaSense™ Jug (excluding the Life Time Indicator) is dish washer safe.
- Before cleaning your AquaSense™ Jug in the dish washer, take out the Life Time Indicator.

7. Life Time Indicator

The Life Time Indicator reminds you when it is time to change the PUREADVANTAGE™ filter. Each dot refers to a lifetime of about one week. The recommended PUREADVANTAGE™ filter lifetime of four weeks (30 days) equals four dots (100%). After each week one circle will disappear to show the remaining filter life time.

This is how the Life Time Indicator works:

1. Push the STATUS button to activate the display.
2. To see the status of the PUREADVANTAGE™ filter anytime; press the button 0.5-2 seconds. For example; when four lights are visible the filter is 100% full with four weeks of usage left.
3. To reset the timing press the button 3 seconds or more.
4. Change the PUREADVANTAGE™ filter when all the lights are blinking.

IMPORTANT NOTES

Ideal Conditions for useage of AquaSense™ and PUREADVANTAGE™ filter

- AquaSense™ and PUREADVANTAGE™ filter are designed for use only with municipally treated tap water or with water from private supplies which has been tested as safe to drink.
- Use cold tap water only (water temperature between 4 and 38 Celsius degrees).
- Always discard the first two litres of water with the new PUREADVANTAGE™ filter.
- The PUREADVANTAGE™ filter technology can reduce the temporary hardness of tap water. Therefore people with heart disease and those who must follow a controlled diet are recommended to ask their doctor before using the PUREADVANTAGE™ water filter.

Hygiene

- Before replacing the PUREADVANTAGE™ filter wash your hands carefully.
- Change the PUREADVANTAGE™ filter if not used for a prolonged time (e.g. holiday), or if left outside fridge for more than 24 hours.
- For people with impaired immunity and babies, it is generally recommended that tap water should be boiled; this also applies to PUREADVANTAGE™ filtered water.
- For hygiene reasons, the PUREADVANTAGE™ filter contents are subject to special treatment with silver. A very small amount may be transferred to the water. This transference would be within the World Health Organization (WHO) guidelines as well as within the Directive 98/83/EG of the EU for drinking water quality.

Please keep the filter away from children.

AquaSense and PUREADVANTAGE™ Warranty
PUREADVANTAGE™ Warranty
To find more information about the PUREADVANTAGE™ Warranty, please visit: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™ filter contains 3M purification technology
The unique and innovative PUREADVANTAGE™ filter contains 3M purification technology to ensure high quality filtration.

Correctly disposal
PUREADVANTAGE™ filter is safe to include with your regular household waste.
Exclusion of liability
Electrolux cannot accept any liability on their part if you do not follow the given instructions.

Contains:

3M PURIFICATION TECHNOLOGY

CONTACT DETAILS

Address of the manufacturer:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
HUNGARY

To learn more visit: www.electrolux.com/water

ÖVERSIKT: AQUASENSE™ OCH PUREADVANTAGE™



Tack för att du har valt Electrolux AquaSense™ med filtertekniken PUREADVANTAGE™.

- Det här filtreringssystemet från Electrolux tar bort obehagliga bismaker och lukt från ditt kranvatten, så att det blir godare att dricka.
- PUREADVANTAGE™-tekniken ger filtrering av högsta kvalitet och är snabbare än andra högkvalitativa filtreringssystem på marknaden.

AquaSense™ med filtertekniken PUREADVANTAGE™ ger många fördelar

- Välsmakande dricksvatten
- Bättre smak på kaffe, te och isbitar
- Godare vatten till matlagning
- Minskar mängden kalkavlagringar i dina hushållsapparater, så att du kan använda dem längre
- Ekonomisk
- Lätt att använda
- Indikatorn för filterlivslängd visar när PUREADVANTAGE™-filtret behöver bytas ut
- Passar perfekt i kylskåpet
- Bara en hand behövs vid påfyllning
- Modern, elegant design

PUREADVANTAGE™ – en ny, unik filterteknik

- Ny, avancerad filtreringsteknik som ger snabbare filtrering än andra högkvalitativa vattenfilter.
- Minskar mängden avlagringar av kalk, klor och vissa tungmetaller (t.ex. bly och koppar).
- Absorberar ämnen som påverkar smak och lukt, t.ex. vissa bekämpningsmedel och organiska föroreningsämnen.

ANVÄNDA OCH FÖRVARA AQUASENSE™ OCH PUREADVANTAGE™

Hög kvalitet och överlägsen funktion

Följ instruktionerna nedan för att få ut bästa möjliga kvalitet och filtreringsresultat av AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret så att ditt vatten smakar så gott som möjligt.

1. Innan du börjar använda AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret

- Ta loss indikatorn för filterlivslängd innan du diskar kannan.
- Diska alla delar av kannan i diskmaskin eller för hand.
- När kannan har diskats sätter du tillbaka indikatorn och aktiverar den (se avsnittet om indikatorn för filterlivslängd).
- Tvätta händerna noggrant.

- Öppna filterförpackningen och placera PUREADVANTAGE™-filtret i filterbehållaren.

- Tryck filtret nedåt tills det sitter ordentligt på plats och ligger an mot botten av filterbehållaren.



Filtrera 2 liter vatten







- Innan du använder AquaSense™-kannan ska du aktivera PUREADVANTAGE™-filtret på följande sätt:
  - Sätt kannan under kranen och låt 2 liter vatten rinna genom filtret.
  - Häll ut det filtrerade vattnet innan du börjar använda kannan.

2. Fylla AquaSense™-kannan
- Sätt kannan under kranen, med öppningen direkt under kranens mynning.
- Håll kvar kannan och öppna kranen. Trycket från vattnet från kranen öppnar påfyllningshålet i locket och filterbehållaren fylls med vatten.

3. Volym för AquaSense™-kannan
- Stor kanna: 1,6 liter filtrerat vatten (total volym: 2,3 liter)
- Liten kanna: 1,2 liter filtrerat vatten (total volym: 1,6 liter)

4. Livslängd för PUREADVANTAGE™-filtret
- PUREADVANTAGE™-filtret kan användas för att filtrera omkring 150 liter kranvatten.
- Du rekommenderas att byta ut PUREADVANTAGE™-filtret var 30:e dag för att resultatet alltid ska bli så bra som möjligt.
- Byt ut PUREADVANTAGE™-filtret genom att dra i ringen på filtret.

5. Förvara PUREADVANTAGE™-filtret
Förvara PUREADVANTAGE™-filtret på en sval och torr plats (undvik direkt solljus) och låt det ligga kvar i den förseglade plastförpackningen för att säkerställa bästa möjliga resultat.

6. Skötsel av AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret
- Om vatten blir stående i kannan i två dagar eller mer ska du hälla ut vattnet.
- Vi rekommenderar att du förvarar ditt vatten-filter på ett svalt ställe och inte glömmer att vatten är färskvara. Filtrerat vatten bör förbrukas inom en till två dagar.
- AquaSense™-kannan kan diskas i diskmaskin (gäller dock INTE indikatorn för filterlivslängd).
- Innan du diskar AquaSense™-kannan i diskmaskin ska du ta ut indikatorn för filterlivslängd.

7. Indikatorn för filterlivslängd
Indikatorn för filterlivslängd visar när det är dags att byta ut PUREADVANTAGE™-filtret. Varje punkt motsvarar omkring en veckas återstående användningstid. Du rekommenderas att byta PUREADVANTAGE™-filtret efter fyra veckor, eller 30 dagar, vilket alltså motsvarar fyra punkter (100 %). För varje vecka som går försvinner en punkt så att du alltid ser hur lång den återstående filterlivslängden är.
Så här fungerar indikatorn för filterlivslängd:
1. Tryck på knappen STATUS för att aktivera displayen.
2. När du vill visa status för PUREADVANTAGE™-filtret håller du in knappen i 0,5–2 sekunder. Om du ser fyra punkter är filtrets funktion 100 %, och du kan använda det i ytterligare fyra veckor.
3. Om du vill nollställa indikatorn håller du in knappen i minst 3 sekunder.
4. Byt ut PUREADVANTAGE™-filtret när samtliga punkter blinkar.

VIKTIG INFORMATION

Rekommendationer vid användning av AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret

- AquaSense™ och PUREADVANTAGE™-filtret är endast avsett att användas med renat, kommunalt dricksvatten eller vatten från privata källor och brunnar som har godkänts som säkra att dricka.
- Använd endast kallt kranvatten (vattentemperaturen ska vara 4–38 °C).
- Häll alltid ut de första två liter vatten som filtreras genom ett nytt PUREADVANTAGE™-filter.
- PUREADVANTAGE™-filtertekniken kan minska hårdheten i kranvatten. Om du lider av hjärtsjukdom eller måste hålla diet av hälsoskäl bör du därför rådgöra med din läkare innan du använder PUREADVANTAGE™-vattenfiltret.

Hygien

- Tvätta alltid händerna noggrant innan du sätter tillbaka PUREADVANTAGE™-filtret.
- Byt ut PUREADVANTAGE™-filtret om det inte har använts på länge (till exempel efter en semester), eller om kannan har stått utanför kylskåpet i mer än 24 timmar.
- Människor med nedsatt immunförsvar och spädbarn bör endast dricka kranvatten som först har kokats. Detta gäller även om vattnet filtreras med PUREADVANTAGE™.
- Av hygienskäl specialbehandlas innehållet i PUREADVANTAGE™-filtret med silver. Mycket små mängder silver kan därmed övergå i vattnet. Den mängd silver som överförs är inom de gränsvärden som har fastställts av Världshälsoorganisationen (WHO) samt i EU:s direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten.

Förvara filtret utom räckhåll för barn.

Garanti för AquaSense och PUREADVANTAGE™
Garanti för PUREADVANTAGE™
Mer information om garantin för PUREADVANTAGE™ finns här: electrolux.com/water

PUREADVANTAGE™-filtret innefattar filtreringsteknik från 3M
Det unika, innovativa PUREADVANTAGE™-filtret bygger på filtreringsteknik från 3M, vilket ger filtrering av hög kvalitet.

Avfallshantering
PUREADVANTAGE™-filtret kan slängas i de vanliga hushållssoporna.

Ansvarsfriskrivning
Electrolux friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av att du (användaren) inte har följt de angivna instruktionerna.

KONTAKTINFORMATION
Tillverkarens adress:
Electrolux Lehel Ltd.
Floor Care Appliance Factory
Fémnyomó u.1
HU-5101 Jászberény
UNGERN

Mer information finns på: www.electrolux.com/water

Contains:

3M PURIFICATION TECHNOLOGY